

## Betonblock Systemsteine (mit Innengewinde zum Transport)



L/B/H in cm	Gewicht in kg	Preis ab Werk Neubeuern EURO/Stück
160/80/80	2.480	120,00
80/80/80	1.240	75,00
180/60/60	1.560	105,00
120/60/60	1.040	78,00
90/60/60	780	60,00
60/60/60	520	43,00
Seilschlaufe zum Transport		20,00

### Gewährleistung


Der Hersteller übernimmt keine Gewährleistung für die Standsicherheit einer aufgestellten Wand oder Mauer. Der Käufer ist für die Wandhöhe allein verantwortlich. Die Betongüte der Betonblock Systemsteine kann schwanken. Sie liegt zwischen Festigkeit eines C16/20 und eines C35/45. Wir übernehmen daher keine Gewährleistung für Frost- und witterungsbedingte Schäden. Wir übernehmen keine Gewährleistung für Material- oder Personenschäden, die bei der Verladung sowie beim Versetzen der Steine auftreten können. Der Käufer verpflichtet sich für entsprechende Sicherheitsmaßnahmen Sorge zu tragen.

### Sicherheitshinweise


Die Betonblöcke können nicht als Stützwand gegen drückendes Erdreich verwendet werden (Einsturzgefahr).

Eine aufgestellte Wand darf nicht zu hoch aufgestellt werden (Einsturzgefahr). Die Betonblock Systemsteine können nur mit einem geeigneten Hebegerät versetzt werden. Es ist darauf zu achten, dass sich keine Personen unter der schwebenden Last befinden.

Alle vorstehend gegebenen Informationen, technische Daten, Definitionen, Auskünfte und Hinweise sind nach bestem Wissen geprüft und zusammengestellt. Für deren Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen wir keine Haftung. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden.



# WICHTIGE HINWEISE ZU DEN BETONBLOCK SYSTEMSTEINEN



## **Gewährleistung:**

Der Hersteller übernimmt keine Gewährleistung für die Standsicherheit einer aufgestellten Wand oder Mauer.

Der Käufer ist für die Wandhöhe allein verantwortlich.

Die Betongüte der Betonblock Systemsteine kann schwanken. Sie liegt zwischen Festigkeit eines C16/20 und eines C35/45.

Wir übernehmen daher keine Gewährleistung für Frost- und witterungsbedingte Schäden.

Wir übernehmen keine Gewährleistung für Material- oder Personenschäden, die bei der Verladung, sowie beim Versetzen der Steine auftreten können.

Der Käufer verpflichtet sich für entsprechende Sicherheitsmaßnahmen Sorge zu tragen.

## **Sicherheitshinweise:**

Die Betonblöcke können nicht als Stützwand gegen drückendes Erdreich verwendet werden. (Einsturzgefahr)

Eine aufgestellte Wand darf nicht zu hoch aufgestellt werden. (Einsturzgefahr)

Die Betonblock Systemsteine können nur mit einem geeigneten Hebegerät versetzt werden.

Es ist darauf zu achten, dass sich keine Personen unter der schwebenden Last befinden.

Alle in diesem Hinweisblatt gegebenen Informationen, technische Daten, Definitionen, Auskünfte und Hinweise sind nach bestem Wissen geprüft und zusammengestellt.

Für deren Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen wir keine Haftung. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden.